

## Návod na použitie

### DÔLEŽITÉ!

Prečítajte pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie:

1. Vložte vhodnú lepiacu tyčinku dozadu lepiacej pištole. Stlačte spúšť, kým sa lepiaca tyčinka pevne zasunie do výhrevných častí.
2. Zapojte pištoľ do vhodnej elektrickej zásuvky a počkajte 5 minút kým sa nahreje.
3. Pre aplikovanie lepidla stlačte spúšť a počkajte kým vytečie z trysky. Pre zastavenie toku lepidla uvoľnite spúšť.
4. Lepenie ukončíte vyvíjaním tlaku na lepené materiály po dobu 30 sekúnd.
5. Po ukončení práce odpojte zariadenie z elektrickej siete.

### Bezpečnostné upozornenia:

1. Lepiace tyčinky nevyťahujte z pištole.
2. Nedotýkajte sa horúcej trysky, alebo rozpusteného lepidla. Prevádzková teplota môže dosiahnuť 150° až 200° C.
3. Nepoužívajte v blízkosti vody.
4. Nedržte pištoľ obrátene.
5. Pri opustení pracovného prostredia, alebo po ukončení práce vypnite zariadenie.
6. Pri náhodnom kontakte neodstraňujte lepidlo, ihneď ponorte popálenú plochu do studenej vody.
7. Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad, alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
8. Ak je sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

### Vyhlasenie o zhode:

Prehlasujeme plnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami, alebo normatívnymi dokumentmi pre nízke napätie 2006/95/EC: Registračné číslo: AN 50253373 0001 Číslo správy: 00061881 037

## ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja: .....

Dátum vyskladnenia: .....

**Záručné podmienky:** Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

**Záruka sa nevzťahuje na:** 1. prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania 2. poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou 3. poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu 4. poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený 5. prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava 6. nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

**Dovozca:** Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Krajina pôvodu: PRC

### Servisné záznamy:

# Instructions for using the glue gun



Fit the stand C supplied to the front of the appliance (see fig. 1)

Fold it forward and lay down the glue gun as in fig. 1 before inserting the plug in the wall socket. Insert the glue cartridges in opening A (fig. 1) of the appliance and push the plug into the wall socket. The glue gun will be ready for use after approximately 7 minutes. The best connections are obtained if the surfaces to be glued are clean and free of grease. Apply the liquid glue in strips or drops (by pressing handle B on item no. 9900 or by pressing the thumb against the glue bar on item no. 9902). Immediately place the two surfaces against each other and press down.

When gluing has finished, remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool on the stand.

The glue bar may be left in the appliance after use. The appliance needs no special maintenance. Glue residues may be carefully removed from the nozzle if necessary when the appliance has cooled.

## Warning!

- Remove the plug from the wall socket when the appliance is not in use.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Keep the appliance away from water.
- The hot glue and hot nozzle can cause burns.
- If the mains cable or plug is damaged, don't use the appliance until the damaged parts have been replaced.
- Remove lightly flammable or heat-sensitive materials from around the nozzle.
- Always keep the glue gun on the stand during warming up. Use and cooling off.

## Declaration of conformity:

We, Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, declare that the below designated products:

Model: JLG-01A JLG-01B JLG-02A JLG-02B JLG-03A JLG-03B JLG-05 JLG-05A JLG-10 JLG-10A

is in conformity with relevant norm: 2006/95/EC; EN 60335-1;2012; EN 60335-2-45;2002+A1+A2; EN 62233;2008; ZEK 01.4-08/11.11

Certificates number: S 50253300

AN 50253301 0001 Report No. 02131463 018