SK Slovenský

Ručný tlakový postrekovač je určený na aplikáciu ochranných postrekov v záhradníctve. Nie je určený na nanášanie farieb či chemických agresívnych látok.

1) TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL	266762	266763
MAXIMÁLNA PLNIACA KAPACITA	1,9 l	1,9 l
POVOLENÝ PREVÁDZKOVÝ TLAK	0,5 – 2 bar	0,5 – 2 bar
POVOLENÁ PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	0-40 °C	0-40 °C

2) BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

-Venujte pozornosť pokynom na dávkovanie a použitie ochranných prostriedkov na rastliny a v prípade potreby používajte ochranný odev.
- Nejedzte, nepite alebo nefajčite pri práci s prípravkami na ochranu rastlín.
- Nikdy neprefukujte trysky alebo iné malé časti ústami.
- Po ukončení práce si dôkladne umyte ruky a tvár.
- Uchovávajte prípravky na ochranu rastlín a postrekovač mimo dosahu detí.
- Nestriekajte na ľudí alebo zvieratá.
- Postrekovač nie je určený pre rozpúšťadlá, kyseliny alebo agresívne chemické prípravky a ropné prípravky.
- Chráňte postrekovač pred priamym slnečným žiarením, teplom a mrazom.
- Nepoužívajte postrekovač pri veternom počasí!
- Povolená teplota tekutiny 0-40 °C.

3) POUŽITIE

- Otočte uzáver tlakovej nádoby proti smeru hodinových ručičiek.
- Nádobu naplňte roztokom maximálne po hornú rysku (cca 1,9 l).
- Uzáver zaskrutkujte späť.
- Opakovaným pumpovaním (približne 25×) vytvorte tlak v nádobe.
- Stlačením spúšte začnete postrek. Smer a rozptyl trysky je možné upraviť pootočením jej konca.
- Po ukončení práce uvoľnite tlak v nádobe stlačením spúšte, kým prestane striekať. Rozoberte postrekovač a vypláchnite všetky časti čistou vodou.

4) ÚDRŽBA

- Po použití vypláchnite nádobu čistou vodou. Potom umyte aj všetky časti postrekovača čistou vodou. Nechajte postrekovač vyschnúť otvorený. Starostlivo vyčistite čerpadlo aspoň raz ročne a všetky pohyblivé diely namažte mazacím tukom. Poškodené alebo opotrebované tesnenie nahraďte originálnymi dielmi.