SK Slovenský

Ručný tlakový postrekovač je určený na aplikáciu ochranných postrekov v záhradníctve. Nie je určený na nanášanie farieb či chemických agresívnych látok.

1) TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL	266762	266763
MAXIMÁLNA PLNIACA KAPACITA	1,9 l	1,9 l
POVOLENÝ PREVÁDZKOVÝ TLAK	0,5 – 2 bar	0,5 – 2 bar
POVOLENÁ PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	0-40 °C	0-40 °C

2) BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

-Venujte pozornosť pokynom na dávkovanie a použitie ochranných prostriedkov na rastliny a v prípade potreby používajte ochranný odev.
- Nejedzte, nepite alebo nefajčite pri práci s prípravkami na ochranu rastlín.
- Nikdy neprefukujte trysky alebo iné malé časti ústami.
- Po ukončení práce si dôkladne umyte ruky a tvár.
- Uchovávajte prípravky na ochranu rastlín a postrekovač mimo dosahu detí.
- Nestriekajte na ľudí alebo zvieratá.
- Postrekovač nie je určený pre rozpúšťadlá, kyseliny alebo agresívne chemické prípravky a ropné prípravky.
- Chráňte postrekovač pred priamym slnečným žiarením, teplom a mrazom.
- Nepoužívajte postrekovač pri veternom počasí!
- Povolená teplota tekutiny 0-40 °C.

3) POUŽITIE

- Otočte uzáver tlakovej nádoby proti smeru hodinových ručičiek.
- Nádobu naplňte roztokom maximálne po hornú rysku (cca 1,9 l).
- Uzáver zaskrutkujte späť.
- Opakovaným pumpovaním (približne 25×) vytvorte tlak v nádobe.
- Stlačením spúšte začnete postrek. Smer a rozptyl trysky je možné upraviť pootočením jej konca.
- Po ukončení práce uvoľnite tlak v nádobe stlačením spúšte, kým prestane striekať. Rozoberte postrekovač a vypláchnite všetky časti čistou vodou.

4) ÚDRŽBA

- Po použití vypláchnite nádobu čistou vodou. Potom umyte aj všetky časti postrekovača čistou vodou. Nechajte postrekovač vyschnúť otvorený. Starostlivo vyčistite čerpadlo aspoň raz ročne a všetky pohyblivé diely namažte mazacím tukom. Poškodené alebo opotrebované tesnenie nahraďte originálnymi dielmi.

CZ Český

Ruční tlakový postřikovač je určen pro aplikaci ochranných postřiků v zahradnictví. Není určen k nanášení barev či chemických agresivních látek.

1) TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	266762	266763
MAXIMÁLNÍ PLNÍCÍ KAPACITA	1,9 l	1,9 l
POVOLENÝ PROVOZNÍ TLAK	0,5 – 2 bar	0,5 – 2 bar
POVOLENÁ PROVOZNÍ TEPLOTA	0-40 °C	0-40 °C

2) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

-Věnujte pozornost pokynům k dávkování a použití ochranných prostředků na rostliny a v případě potřeby používejte ochranný oděv.
- Nejezte, nepijte nebo nekuřte při práci s přípravky na ochranu rostlin.
- Nikdy nepřefukujte trysky nebo jiné malé části ústy.
- Po ukončení práce si důkladně umyjte ruce a obličej.
- Uchovávejte přípravky na ochranu rostlin a postřikovač mimo dosah dětí.
- Nestříkejte na lidi nebo zvířata.
- Postřikovač není určen pro rozpouštědla, kyseliny nebo agresivní chemické přípravky a ropné přípravky.
- Chraňte postřikovač před přímým slunečním zářením, teplem a mrazem.
- Nepoužívejte postřikovač při větrném počasí!
- Povolená teplota tekutiny 0-40 °C.

3) POUŽITÍ

- Otočte uzávěr tlakové nádoby proti směru hodinových ručiček.
- Nádobu naplňte roztokem maximálně po horní rysku (cca 1,9 l).
- Uzávěr zašroubujte zpět.
- Opakovaným pumpováním (přibližně 25×) vytvořte tlak v nádobě.
- Stisknutím spouště zahájíte postřik. Směr a rozptyl trysky lze upravit pootočením jejího konce.
- Po ukončení práce uvolněte tlak v nádobě stisknutím spouště, dokud přestane stříkat. Rozeberte postřikovač a vypláchněte všechny části čistou vodou.

4) ÚDRŽBA

- Po použití vypláchněte nádobu čistou vodou. Potom omyjte i všechny části postřikovače čistou vodou. Nechte postřikovač vyschnout otevřený. Pečlivě vyčistěte čerpadlo alespoň jednou ročně a všechny pohyblivé díly namažte mazacím tukem. Poškozené nebo opotřebované těsnění nahraďte originálními díly.

HU Magyar

A kézi nyomású permetező kertészeti védőpermetek kijuttatására szolgál. Nem alkalmas festékek vagy agresszív vegyi anyagok kijuttatására.

1) TECHNIKAI PARAMÉTEREK

MODELL	266762	266763
MAXIMÁLIS TÖLTÉSI KAPACITÁS	1,9 l	1,9 l
MEGBÍZOTT ÜZEMELÉSI NYOMÁS	0,5 – 2 bar	0,5 – 2 bar
MEGBÍZOTT ÜZEMELÉSI HŐMÉRSÉKLET	0-40 °C	0-40 °C

2) BISZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Tartsa be a növényvédő szerek adagolására és használatára vonatkozó utasításokat, és szükség esetén viseljen védőruházatot.
- Növényvédő szerekkel végzett munka során ne egyen, igyon és ne dohányozzon.
- Soha ne fújja a fúvókákat vagy más apró alkatrészeket szájjal.
- Munka befejezése után alaposan mosson kezet és arcot.
- A növényvédő szereket és a permetezőgépet tartsa gyermekektől elzárva.
- Ne permetezzen emberekre vagy állatokra.
- A permetezőgép nem alkalmas oldószerek, savak vagy agresszív vegyi termékek és kőolajtermékek permetezésére.
- Védje a permetezőgépet a közvetlen napfénytől, hőtől és fagytól.
- Ne használja a permetezőgépet szeles időben!
- Megengedett folyadékhőmérséklet 0-40 °C.

3) HASZNÁLAT

- Fordítsa el a nyomástartály kupakját az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Töltse fel a tartályt oldattal a felső vonalig (kb. 1,9 l).
- Csavarja vissza a kupakot.
- Növelje a nyomást a tartályban ismételt pumpálással (kb. 25-ször).
- Indítsa el a permetezést a ravasz megnyomásával. A fúvóka iránya és szórása a hegy elforgatásával állítható.
- Ha befejezte, engedje ki a nyomást a tartályban a ravasz megnyomásával, amíg a permetezés meg nem szűnik. Szerelje szét a permetezőgépet, és öblítse le az összes alkatrészt tiszta vízzel.

4) KARBANTARTÁS

- Használat után öblítse ki a tartályt tiszta vízzel. Ezután mossa le a permetezőgép összes alkatrészét tiszta vízzel. Hagyja nyitva a permetezőgépet megszáradni. A szivattyút legalább évente egyszer alaposan tisztítsa meg, és az összes mozgó alkatrészt zsírozza be. A sérült vagy kopott tömítéseket cserélje ki eredeti alkatrészekre.

HR Hrvatski

Ručni tlačni raspršivač namijenjen je primjeni zaštitnih sredstava u vrtlarstvu. Nije namijenjen nanošenju boja niti uporabi s agresivnim kemikalijama.

1) TEHNIČKI PODACI

MODEL	266762	266763
MAKSIMALNI KAPACITET PUNJENJA	1,9 l	1,9 l
DOPUŠTENI RADNI TLAK	0,5 – 2 bar	0,5 – 2 bar
DOPUŠTENA RADNA TEMPERATURA	0–40 °C	0–40 °C

2) SIGURNOSNE UPUTE

- Pažljivo se pridržavajte uputa o doziranju i uporabi sredstava za zaštitu bilja te po potrebi koristite zaštitnu odjeću.
- Ne jedite, ne pijte i ne pušite tijekom rada sa sredstvima za zaštitu bilja.
- Nikada ne ispuhujte mlaznice ili druge sitne dijelove ustima.
- Nakon završetka rada temeljito operite ruke i lice.
- Sredstva za zaštitu bilja i raspršivač čuvajte izvan dohvata djece.
- Ne prskajte ljude ni životinje.
- Raspršivač nije namijenjena za uporabu s otapalima, kiselinama, agresivnim kemikalijama ni naftnim proizvodima.
- Raspršivač držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti, topline i smrzavanja.
- Ne koristite raspršivač po vjetrovitu vremenu!
- Dopuštena temperatura tekućine: 0–40 °C.

3) UPORABA

- Odvijte poklopac tlačne posude u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Napunite posudu otopinom najviše do gornje oznake (oko 1,9 l).
- Ponovno zavrnite poklopac.
- Ponavljanim pumpanjem (otprilike 25 puta) stvorite tlak u posudi.
- Pritiskom na okidač započinje raspršivanje. Smjer i raspršivanje mlaza mogu se podesiti okretanjem vrha mlaznice.
- Nakon završetka rada otpustite tlak u posudi pritiskom na okidač sve dok raspršivanje ne prestane. Rastavite raspršivač i isperite sve dijelove čistom vodom.

4) ODRŽAVANJE

- Nakon uporabe isplahnite spremnik čistom vodom. Zatim operite sve dijelove raspršivača čistom vodom i ostavite ga otvorenog da se osuši. Pažljivo očistite pumpu najmanje jednom godišnje te sve pokretne dijelove podmažite mazivom. Oštećene ili istrošene brtve zamijenite originalnim dijelovima.

RO Română

Pulverizatorul manual sub presiune este destinat aplicării tratamentelor de protecție în grădinărit. Nu este destinat aplicării vopselelor sau a substanțelor chimice agresive.

1) PARAMETRI TEHNICI

MODEL	266762	266763
CAPACITATE MAXIMĂ DE UMPLERE	1,9 l	1,9 l
PRESIUNE DE FUNCȚIONARE PERMISĂ	0,5 – 2 bar	0,5 – 2 bar
TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE PERMISĂ	0–40 °C	0–40 °C

2) INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Urmați instrucțiunile de dozare și utilizare a produselor de protecție a plantelor și purtați echipament de protecție dacă este necesar.
- Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul manipulării produselor de protecție a plantelor.
- Nu suflați niciodată prin duze sau alte piese mici cu gura.
- După terminarea lucrului, spălați-vă bine pe mâini și pe față.
- Păstrați produsele de protecție a plantelor și pulverizatorul la îndemâna copiilor.
- Nu pulverizați pe persoane sau animale.
- Pulverizatorul nu este destinat utilizării cu solvenți, acizi, substanțe chimice agresive sau produse petroliere.
- Protejați pulverizatorul de căldură și îngheț.
- Nu utilizați pulverizatorul în condiții de vânt!
- Temperatura permisă a lichidului: 0–40 °C.

3) UTILIZARE

- Rotiți capacul rezervorului sub presiune în sens invers acelor de ceasornic.
- Umpleți rezervorul cu soluția până la marca maximă (aprox. 1,9 l).
- Înșurubați capacul la loc.
- Creați presiune în rezervor prin pompare repetată (aproximativ 25 de ori).
- Apăsați trăgaciul pentru a începe pulverizarea. Direcția și forma jetului se pot regla prin rotirea vârfului duzei.
- După terminarea lucrului, eliberați presiunea din rezervor prin apăsarea trăgaciului până când pulverizarea se oprește. Demontați pulverizatorul și clătiți toate piesele cu apă curată.

4) ÎNTREȚINERE

- După utilizare, clătiți rezervorul cu apă curată. Apoi spălați toate piesele pulverizatorului cu apă curată. Lăsați pulverizatorul deschis pentru a se usca. Curățați temeinic pompa cel puțin o dată pe an și ungeți toate piesele mobile cu vaselină sau grăsime lubrifiantă. Înlocuiți garniturile deteriorate sau uzate doar cu piese originale.

EN English

The hand pressure sprayer is intended for applying protective sprays in gardening. It is not designed for applying paints or aggressive chemical substances.

1) TECHNICAL PARAMETERS

MODEL	266762	266763
MAXIMUM FILL CAPACITY	1,9 l	1,9 l
ALLOWED OPERATING PRESSURE	0,5 – 2 bar	0,5 – 2 bar
ALLOWED OPERATING TEMPERATURE	0–40 °C	0–40 °C

2) SAFETY INSTRUCTIONS

- Follow the instructions for dosing and using plant protection products, and wear protective clothing if necessary.
- Do not eat, drink, or smoke while handling plant protection products.
- Never blow through nozzles or other small parts with your mouth.
- After finishing work, wash your hands and face thoroughly.
- Keep plant protection products and the sprayer out of reach of children.
- Do not spray on people or animals.
- The sprayer is not suitable for solvents, acids, aggressive chemicals, or petroleum-based products.
- Protect the sprayer from heat and frost.
- Do not use the sprayer in windy conditions!
- Allowed liquid temperature: 0–40 °C.

3) USE

- Turn the pressure tank cap counterclockwise.
- Fill the tank with the solution up to the maximum mark (approx. 1.9 L).
- Screw the cap back on.
- Build pressure in the tank by pumping repeatedly (approximately 25 times).
- Press the trigger to start spraying. The direction and spray pattern can be adjusted by rotating the nozzle tip.
- After finishing, release the pressure in the tank by pressing the trigger until spraying stops. Disassemble the sprayer and rinse all parts with clean water.

4) MAINTENANCE

- After use, rinse the tank with clean water. Then wash all parts of the sprayer with clean water. Leave the sprayer open to dry. Clean the pump carefully at least once a year and lubricate all moving parts with grease. Replace damaged or worn seals with original parts.

DE Deutsch

Die Handdruckspritze ist für die Anwendung von Schutzspritzungen im Gartenbau bestimmt. Sie ist nicht zum Auftragen von Farben oder chemisch aggressiven Stoffen vorgesehen.

1) TECHNISCHE PARAMETER

MODELL	266762	266763
MAXIMALE FÜLLKAPAZITÄT	1,9 l	1,9 l
ZULÄSSIGER BETRIEBSDRUCK	0,5 – 2 bar	0,5 – 2 bar
ULÄSSIGE BETRIEBSTEMPERATUR	0-40 °C	0-40 °C

2) SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Beachten Sie die Anweisungen zur Dosierung und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und tragen Sie bei Bedarf Schutzkleidung.
- Essen, trinken oder rauchen Sie nicht während der Arbeit mit Pflanzenschutzmitteln.
- Blasen Sie niemals Düsen oder andere kleine Teile mit dem Mund durch.
- Waschen Sie sich nach der Arbeit gründlich die Hände und das Gesicht.
- Bewahren Sie Pflanzenschutzmittel und den Sprüher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nicht auf Menschen oder Tiere sprühen.
- Der Sprüher ist nicht für Lösungsmittel, Säuren oder aggressive chemische sowie ölhaltige Produkte geeignet.
- Schützen Sie den Sprüher vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost.
- Verwenden Sie den Sprüher nicht bei windigem Wetter!
- Zulässige Flüssigkeitstemperatur: 0–40 °C.

3) UPORABA

- Zavrtite pokrov tlačne posode v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Posodo napolnite z raztopino največ do zgornje oznake (približno 1,9 l).
- Pokrov privijte nazaj.
- Z večkratnim črpanjem (približno 25×) ustvarite tlak v posodi.
- S pritiskom na sprožilec začnite s pršenjem. Smer in razpršitev šobe lahko prilagodite z vrtenjem njenega konca.
- Po končanem delu sprostite tlak v posodi s pritiskom na sprožilec, dokler pršenje ne preneha. Razstavite razpršilnik in sperite vse dele s čisto vodo.

4) VZDRŽEVANJE

- Po uporabi posodo sperite s čisto vodo. Nato umijte tudi vse dele razpršilnika s čisto vodo. Razpršilnik pustite, da se posuši odprt. Črpalko temeljito očistite vsaj enkrat letno in vse gibljive dele namažite z mazalno mastjo. Poškodovana ali obrabljena tesnila zamenjajte z originalnimi deli.

SI Slovenski

Ročni tlačni razpršilnik je namenjen nanašanju zaščitnih razpršil v vrtnarstvu. Ni namenjen nanašanju barv ali kemično agresivnih snovi.

1) TEHNIČNI PARAMETRI

MODEL	266762	266763
NAJVEČJA POLNILNA KAPACITETA	1,9 l	1,9 l
DOVOLJEN OBRATOVALNI TLAK	0,5 – 2 bar	0,5 – 2 bar
DOVOLJENA OBRATOVALNA TEMPERATURA	0-40 °C	0-40 °C

2) VARNOSTNA NAVODILA

- Bodite pozorni na navodila za odmerjanje in uporabo sredstev za zaščito rastlin ter po potrebi uporabite zaščitna oblačila.
- Med delom s fitofarmacevtskimi sredstvi ne jejte, ne pijte in ne kadite.
- Nikoli ne čistite šob ali drugih majhnih delov z usti.
- Po končanem delu si temeljito umijte roke in obraz.
- Sredstva za zaščito rastlin in razpršilnik hranite zunaj dosega otrok.
- Ne škropite ljudi ali živali.
- Razpršilnik ni namenjen za topila, kisline ali agresivne kemične ter naftne pripravke.
- Zaščitite razpršilnik pred neposredno sončno svetlobo, toploto in zmrzaljo.
- Ne uporabljajte razpršilnika v vetrovnem vremenu!
- Dovoljena temperatura tekočine: 0–40 °C.

3) VERWENDUNG

- Drehen Sie den Deckel des Druckbehälters gegen den Uhrzeigersinn.
- Füllen Sie den Behälter mit der Lösung bis zur oberen Markierung (ca. 1,9 l).
- Schrauben Sie den Deckel wieder fest.
- Durch wiederholtes Pumpen (ca. 25×) erzeugen Sie Druck im Behälter.
- Durch Drücken des Abzugs beginnen Sie mit dem Sprühen. Die Richtung und der Sprühwinkel der Düse können durch Drehen ihres Endes eingestellt werden.
- Nach Beendigung der Arbeit lassen Sie den Druck im Behälter ab, indem Sie den Abzug drücken, bis kein Sprühnebel mehr austritt. Zerlegen Sie den Sprüher und spülen Sie alle Teile mit sauberem Wasser aus.

4) WARTUNG

- Nach dem Gebrauch spülen Sie den Behälter mit sauberem Wasser aus. Reinigen Sie anschließend auch alle Teile des Sprühgeräts mit sauberem Wasser. Lassen Sie den Sprüher offen trocknen. Reinigen Sie die Pumpe mindestens einmal jährlich gründlich und fetten Sie alle beweglichen Teile mit Schmierfett. Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Dichtungen durch Originalteile.

STREND PRO®
GARDEN

ZÁRUČNÝ LIST / ZÁRUČNÍ LIST / JÓTÁLLÁSI JEGY / LISTA DE GARANŢIE / WARRANTY LETTER

Sériové číslo: Sériové číslo: Sorozatszám: Nr. serie: Serial number:	Dátum predaja: Datum prodeje: Eladás dátuma: Data vânzării: Date of sale:	Podpis a pečiatka predajcu: Razitko a podpis prodejce: Az eladó aláírása és bélyegzője: Ştampila vânzătorului: Seller's stamp and signature:

PODMIENKY ZÁRUKY / ZÁRUČNÍ PODMÍNKY / A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI / CONDIŢIILE DE GARANŢIE / WARRANTY TERMS

SK: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

CZ: Na tento výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, respektive ode dne vyskladnění. V době záruky vám záruční servis provede opravy všech závad vzniklých následkem výrobní chyby bezplatně. Při uplatnění požadavku na záruční opravu musí být spolu s přístrojem předložen úplně a čitelně vyplněný záruční list. Při odesílání přístroje do opravy, dopravní náklady hradí zákazník. Originální obal od výrobku pečlivě uschovejte.

Záruka se nevztahuje na:

- přístroj poškozen během dopravy a nesprávného skladování
- poruchy způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou
- poruchy způsobené vlivem opotřebení výrobku a materiálu
- poruchy způsobené používáním přístroje na jiný účel, než na jaký je určen
- přístroj, do kterého byl proveden neodborný zásah nebo úprava
- nekompletnost výrobku, kterou bylo možné zjistit již při prodeji

HU: Erre a termékre az eladás, illetve a kiraktározás dátumától számított 24 hónap jótállás érvényes. A jótállás időtartamán belül a garanciaszerviz Önnek ingyen biztosítja a gyártási hibából származó minden termékhiba javítását. A jótállás érvényesítéséhez a terméken kívül az olvashatóan és teljes korúén kitöltött jótállási jegy leadása is szükséges. A termék küldése esetén a szállítási költségek a vásárlót terhelik. A termék eredeti csomagolását gondosan őrizze meg.

A jótállás nem érvényes:

- ha a készülék a nem megfelelő szállítás vagy tárolás következtében hibásodott
- a helytelen használat vagy karbantartás következtében keletkező hibákra
- a termék vagy az anyag elhasználódása következtében keletkező hibákra
- a készülék nem rendeltetésszerű használata következtében keletkező hibákra
- a készülékre, amelyen nem szakszerű beavatkozást vagy módosítást hajtottak végre
- a termék hiányos voltára, amely az eladás során is már észrevehető volt

RO: Garanția pentru acest produs este 24 luni de la data vânzării, respectiv de la data scoaterii din depozit. În timpul garanției service-ul de garanție va efectua toate reparațiile de defecțiuni apărute ca urmare a greșelilor de producție, în mod gratuit. La revendicarea reparației de garanție solicitate, pe lângă produsul prezentat trebuie depusă și lista de garanție completată corect şi citibil. La trimiterea aparatului la reparații, cheltuielile de transport suportă clientul. Păstrați ambalajul original al produsului cu atenție.

Garanția nu se referă la:

- aparatul defectat în timpul transportului și prin depozitare necorespunzătoare
- defecțiunile pricinuite de manipularea sau întreținerea necorespunzătoare
- defecțiunile pricinuite de uzura produsului sau materialului
- defecțiunile pricinuite de folosirea aparatului în alt scop, decât pentru care este destinat
- aparatul în care s-a intervenit sau s-a efectuat reglarea în mod necalificat
- produsul fabricat incomplet, greșeala care putea fi constatată deja la vânzare

EN: This product is guaranteed for 24 months from date of sale or removal from storage. All manufacturing defects found during the warranty period will be repaired at no charge. To submit a request for warranty repairs, fill out the warranty card legibly and completely and attach it to the device. Customers pay the cost of transport when sending a device for repairs. Keep the product's original packaging in a safe place.

The warranty does not cover:

- Damage caused to the device during transit or from improper storage
- Malfunctions caused by incorrect operation or maintenance
- Malfunctions caused by product and material wear
- Malfunctions caused by using the device for purposes other than those intended
- Damage caused by tampering or modifications
- Any incomplete work not discovered on the product when it was sold

SERVISNÉ ZÁZNAMY / SERVISNÍ ZÁZNAMY / JAVÍTÁSI BEJEGYZÉSEK / NOTIFICAREA SERVICE / SERVICE RECORDS

Výrobca / Výrobce/ Gyártó / Producător / Manufacturer :
Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
Fax: **(056) 652-2329** Tel: **0915 392 687** E-mail: **servis@slovakia-trend.sk**