VYSVETLIVKY SYMBOLOV / VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ / SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE / POJAŠNJENJA SIMBOLA / EXPLICAȚII ALE SIMBOLURILOR / EXPLANATIONS OF SYMBOLS / ERKLÄRUNG DER SYMBOLE / RAZLAGA SIMBOLOV								
	SK	**CZ**	**HU**	**HR**	**RO**	**EN**	**DE**	**SI**
CE	Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc.	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.	A termék megfelel az érvényes európai irányelveknek, és elvégezték az ezen irányelveknek való megfelelőségértékelést.	Proizvod je sukladan važećim europskim direktivama i bila je izvršena metoda procjene sukladnosti ovih direktiva.	Produsul este conform cu directivele europene în vigoare și a fost efectuată metoda de evaluare a conformității acestor directive.	The product complies with valid European directives and assessment of conformity with these directives has been carried out.	Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien und das Konformitätsbewertungsverfahren dieser Richtlinien wurde durchgeführt.	Izdelek je skladen z veljavnimi evropskimi direktivami in izveden je bil postopek ugotavljanja skladnosti teh direktiv.
	Časovač	Časovač	Időzítő	Tajmer	Temporizator	Timer	Timer	Časovnik
	Transformátor nie je v prípade poruchy nebezpečný (uzavretý obeh).	Transformátor není v případě poruchy nebezpečný (uzavřený obvod).	A transzformátor meghibásodás esetén nem veszélyes (zárt áramkör).	Transformator u slučaju oštećenja nije siguran (zatvoreni krug).	Transformatorul nu este periculos în cazul unei defecțiuni (circuit închis).	The transformer is not dangerous in the event of a malfunction (closed circuit).	Der Transformator ist im Fehlerfall nicht gefährlich (geschlossener Stromkreis).	Transformator v primeru okvare ni nevaren (zaprt krog).
	Ochrana dvojitou izoláciou II. Nie je potrebné uzemnenie.	Ochrana dvojitou izolací II. Uzemnění není potřeba.	Kettős szigetelésű II. érintésvédelmi osztály. Nem igényel földelést.	Zaštita dvostrukom izolacijom II. Nije potrebno uzemljenje.	Protecție prin izolație dublă II. Nu este necesară împământarea.	Protection double insulation II. Earthing wire is therefore not necessary.	Schutz durch doppelte Isolierung II. Erdung ist nicht erforderlich.	Zaščita z dvojno izolacijo II. Ozemljitev ni potrebna.
	Nezávislý elektronický transformátor	Nezávislý elektronický transformátor	Független elektronikus transzformátor	Samostalni električni transformator	Transformator electronic independent	Independent electronic transformer	Unabhängiger elektronischer Transformator	Neodvisni elektronski transformator

TECHNICKÉ PARAMETRE / TECHNICKÉ PARAMETRY / MŰSZAKI PARAMÉTEREK / TEHNIČKI PARAMETRI / PARAMETRI TEHNICI / TECHNICAL PARAMETERS / TECHNISCHE PARAMETER / TEHNIČNI PARAMETRI								
8091970	**SK**	**CZ**	**HU**	**HR**	**RO**	**EN**	**DE**	**SI**
MODEL / MODEL / MODELL / MODEL / MODEL / MODEL / MODELL / MODEL	P/C-190L							
Farba LED / Barva LED / LED színe / Boja LED / Culoare LED / LED colour / LED-Farbe / Barva LED	studená biela	studená bílá	hideg fehér	hladna bijela	alb rece	white	kaltweiß	hladna bela
Farba kábla / Barva kabelu / Kábel színe / Boja kabla / Culoare cablu / Cable colour / Kabelfarbe / Barva kabla	priehľadná	průhledná	átlátszó	prozirna	transparentă	transparent	transparent	prozorna
Počet LED / Počet LED diod / LED-ek száma / Broj LED / Număr de LED-uri / Number of LEDs / Anzahl der LED / Število LED	190 (15 x 12 + 10)							
Rozostup medzi LED / Rozestup mezi LED / LED-ek közötti távolság / Razmak između LED / Distanța dintre LED-uri / Spacing between LEDs / Abstand zwischen LEDs / Razdalja med LED	10 cm							
Dĺžka napájacieho kábla / Délka napájecího kabelu / Tápkábel hossza / Dužina kabla za napajanje / Lungimea cablului de alimentare / Power cable length / Länge des Netzkabels / Dolžina napajalnega kabla	5 m							
Funkcie / Funkce / Funkciók / Funkcije / Funcții / Functions / Funktionen / Funkcije	8+5 funkcií s pamäťou, nastaviteľnými jas osvetlenia, časovač (8 hod. ON, 16 hod. OFF)	8+5 funkcí s pamětí, nastavitelný jas osvětlení, časovač (8 hod. ON, 16 hod. OFF)	8+5 funkció memóriával, állítható fényerő, időzítő (8 óra ON, 16 óra OFF)	8+5 funkcija s memorijom, podesiva svjetlina osvjetljenja, timer (8 h ON, 16 h OFF)	8+5 funcții cu memorie, luminozitate reglabilă, temporizator (8 h ON, 16 h OFF)	8+5 functions with memory, adjustable brightness, timer (8 h ON, 16 h OFF)	8+5 Funktionen mit Speicher, einstellbare Helligkeit, Timer (8 Std. ON, 16 Std. OFF)	8+5 funkcij s pomnilnikom, nastavljiva svetlost, časovnik (8 h ON, 16 h OFF)
Použitie reťaze / Použití řetězu / Füzér használata / Funkcije / Uporaba lanca / Utilizarea lanțului / Use of the chain / Verwendung der Lichterkette / Uporaba verige	Exteriér IP44	Exteriér IP44	Kültér IP44	Eksterijer IP44	Exterior IP44	Exterior IP44	Außenbereich IP44	Zunanja uporaba IP44
Menovité napätie reťazca / Jmenovité napětí řetězu / Füzér névleges feszültsége / Nazivni napon lanca / Tensiunea nominală a lanțului / Rated chain voltage / Nennspannung der Lichterkette / Nazivna napetost verige	6V							
Menovitý príkon reťazca / Jmenovitý příkon řetězu /	6W							

Füzér névleges teljesítményfelvétele / Nazivna snaga lanca / Puterea nominală a lanțului / Rated input power of the chain / Nennleistung der Lichterkette / Nazivna moč verige								
Napájanie / Napájení / Tápellátás / Napajanje / Alimentare / Power supply / Stromversorgung / Napajanje	**Sieťový adaptér:** **- Model:** GP-SW060DC1000-IP44(EU)-1CT (súčasťou balenia) **- Napájanie:** 230 V, 50 Hz **- Výstup:** 6 V; 6 W Adaptér je možné napájať v exteriéri. **- Trieda ochrany:** IP44 **- Výrobca:** Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C.	**Síťový adaptér:** **– Model:** GP-SW060DC1000-IP44(EU)-1CT (součástí balení) **– Napájení:** 230 V, 50 Hz **– Výstup:** 6 V; 6 W Adaptér lze napájet i venku. **– Stupeň krytí:** IP44 **– Výrobce:** Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C.	**Hálózati adapter:** **- Modell:** GP-SW060DC1000-IP44(EU)-1CT (a csomag része) **- Tápfeszültség:** 230 V, 50 Hz **- Kimeneti feszültség:** 6 V; 6 W Az adapter kültéri tápellátással is használható. **- Védelmi osztály:** IP44 **- Gyártó:** Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C..	**Mrežni adapter:** **- Model:** GP-SW060DC1000-IP44(EU)-1CT (dio pakiranja) **- Napajanje:** 230 V, 50 Hz **- Izlaz:** 6 V; 6 W Adapter je moguće napajati u eksterijeru. **- Klasa zaštite:** IP44 **- Proizvođač:** Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C..	**Adaptor de rețea:** **- Model:** GP-SW060DC1000-IP44(EU)-1CT (parte a pachetului) **- Alimentare:** 230 V, 50 Hz **- Ieșire:** 6 V; 6 W Adaptorul poate fi alimentat în exterior. **- Clasa de protecție:** IP44 **- Producător:** Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C.	**Mains adapter:** **- Model:** GP-SW060DC1000-IP44(EU)-1CT (included in the package) **- Power supply:** 230 V, 50 Hz **- Output:** 6 V; 6 W The adapter can be powered outdoors. **- Protection class** IP44 **- Manufacturer** Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C.	**Netzadapter:** **- Modell:** GP-SW060DC1000-IP44(EU)-1CT (im Lieferumfang enthalten) **- Stromversorgung:** 230 V, 50 Hz **- Ausgang:** 6 V; 6 W Der Adapter kann im Außenbereich verwendet werden. **- Schutzklasse:** IP44 **- Hersteller:** Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C.	**Omrežni adapter:** **- Model:** GP-SW060DC1000-IP44(EU)-1CT (del paketa) **- Napajanje:** 230 V, 50 Hz **- Výstup:** 6 V; 6 W Adapter se lahko uporablja na prostem. **- Razred zaščite:** IP44 **- Proizvajalec:** Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C.
Žiarovky / Žárovky / Izzók / Žarulje / Becuri / Light bulbs / Glühbirnen / Žarnice	Nevymeniteľné	Nevyměnitelné	Nem cserélhetők	Ne mogu se mijenjati	Neînlocuibile	Non-replaceable	Nicht austauschbar	Nezamenljivo





SK Slovenský

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE / UPOZORNENIA

MONTÁŽ: Pred montážou skontrolujte, či balenie obsahuje: - diely kruhovej základne (segmenty kruhu); - stredová krížová výstuha; - stredová tyč (skladá sa z viacerých častí); 1 x LED osvetlenie s hviezdou a svetelnými vetvami; - plastové háčiky / úchyty ; - kovové kolíky na upevnenie do zeme. **Postup montáže: 1. Zostavenie základne: -** Rozložte všetky diely na rovný povrch. - Spojte jednotlivé segmenty do kruhu (zacvaknutím alebo zasunutím). - Do stredu kruhu upevnite krížovú výstuhu. - Skontrolujte, že základňa je pevná a stabilná. **2. Montáž stredovej tyče: -** Spojte jednotlivé časti tyče dokopy. - Vložte tyč do stredu základne (do otvoru v krížovej výstuhe). - Zatlačte ju, kým pevne nezapadne. - Skontrolujte, že tyč stojí rovno. **3. Upevnenie LED modulu (hviezda + svetlá): -** Vezmite LED osvetlenie s hviezdou a svetelnými vetvami. - Nasaďte hviezdu na vrch stredovej tyče. - Uistite sa, že je správne upevnená a stabilná. **4. Rozloženie svetelných vetiev: -** Nechajte všetky LED pramene voľne visieť smerom nadol. - Postupne ich rovnomerne rozmiestnite po celom obvode kruhu. - Každý prameň jemne natiahnite smerom k základni. - Spodné konce pripevnite pomocou plastových háčikov ku kruhovej základni. **5. Vyrovnanie konštrukcie: -** Skontrolujte rovnomerné rozloženie všetkých vetiev. - Jemne upravte napnutie, aby bol stromček symetrický. - Skontrolujte stabilitu celej konštrukcie. **6. Upevnenie do zeme (pri vonkajšom použití): -** Do otvorov v kruhovej základni vložte kovové kolíky. - Zapichnite ich do zeme. - Uistite sa, že stromček pevne stojí a nehýbe sa. **7. Zapojenie LED osvetlenia: -** Pripojte napájací kábel k adaptéru. - Zapojte do elektrickej siete. - Skontrolujte, že všetky LED svetlá svietia správne.

UPOZORNENIA: 1. Uistite sa, že žiadna zo žiaroviek nie je poškodená. 2. Nepripájajte k zdroju elektrickej energie pokiaľ sa LED reťaz nachádza v obale. 3. Použitie v exteriéri aj v interiéri. 4. Nespájať LED reťaze elektricky s ďalšími reťazami! 5. Žiarovky v LED reťazi sú nevymeniteľné! 6. Externý ohybný kábel sa nedá vymeniť. Ak sa kábel alebo akákoľvek iná časť LED reťaze poškodí, LED reťaz sa musí vyradiť! 7. Nepoužívajte ostré alebo špicaté predmety keď zapájate LED reťaz. 8. Uistite sa, že napájací kábel alebo elektrické časti nie sú mechanický namáhané. Nevešajte ani nepripájajte žiadne predmety na LED reťaz. 9. Výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk deťom. Nezapájajte ho preto do detských izieb. Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti LED reťazí. 10. Ak LED reťaz nepoužívate odpojte ju od zdroja elektrickej energie. 11. Výrobok je vyrobený z recyklovateľného materiálu. Nevyhadzujte výrobok do bežného domového odpadu.

V prípade poškodenia napájacieho kábla, výrobok musí byt vyradený z užívania. Nepripájať reťazec na napájanie, ak je v takom obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie. **VÝSTRAHA – TENTO SVETELNÝ RETAZEC SA NESMIE POUŽÍVAT BEZ OSADENIA VŠETKÝCH TESNENÍ.** Tento reťazec sa nesmie elektricky spájať s ďalším reťazcom.

Poznámka! * Nepripájajte k zdroju elektrickej energie pokiaľ sa LED reťaz nachádza v obale. ***Varovanie:** Externý ohybný kábel sa nedá vymeniť. Ak sa kábel alebo akákoľvek iná časť LED reťaze poškodí, LED reťaz sa musí vyradiť!

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene lebo môže obsahovať súčasti nebezpečné pre životné prostredie alebo zdravie ľudí. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na mieste predaja, kde bude prijatý zdarme alebo u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácií zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Týmto chránite životné prostredie, zdravie ostatných aj svoje. Prípadne otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZÁRUČNÝ LIST
Dátum predaja: .....
Dátum vyskladnenia: .....
Záručné podmienky: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.
Záruka sa nevzťahuje na: 1. prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania 2. poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou 3. poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu 4. poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený 5. prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava 6. nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji
Výrobca: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Krajina pôvodu: PRC
Servisné záznamy:

CZ Český

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ
MONTÁŽ: Před montáží zkontrolujte, zda balení obsahuje: - díly kruhové základny (segmenty kruhu); - středová křížová výztuha; - středová tyč (skládá se z více částí); 1 x LED osvětlení s hvězdou a světelnými větvemi; - plastové háčky / úchyty; - kovové kolíky pro upevnění do země. **Postup montáže: 1. Sestavení základny:** - Rozložte všechny díly na rovný povrch. - Spojte jednotlivé segmenty do kruhu (zacvaknutím nebo zasunutím). - Do středu kruhu upevněte křížovou výztuhu. - Zkontrolujte, že základna je pevná a stabilní. **2. Montáž středové tyče:** - Spojte jednotlivé části tyče dohromady. - Vložte tyč do středu základny (do otvoru v křížové výztuze). - Zatlačte ji, dokud pevně nezapadne. - Zkontrolujte, že tyč stojí rovně. **3. Upevnění LED modulu (hvězda + světla):** - Vezměte LED osvětlení s hvězdou a světelnými větvemi. - Nasaďte hvězdu na vrch středové tyče. - Ujistěte se, že je správně upevněna a stabilní. **4. Rozložení světelných větví:** - Nechte všechny LED prameny volně viset směrem dolů. - Postupně je rovnoměrně rozmístěte po celém obvodu kruhu. - Každý pramen jemně natáhněte směrem k základně. - Spodní konce připevněte pomocí plastových háčků ke kruhové základně. **5. Vyrovnání konstrukce:** - Zkontrolujte rovnoměrné rozložení všech větví. - Jemně upravte napnutí, aby byl stromek symetrický. - Zkontrolujte stabilitu celé konstrukce. **6. Upevnění do země (při venkovním použití):** - Do otvorů v kruhové základně vložte kovové kolíky. - Zapíchněte je do země. - Ujistěte se, že stromek pevně stojí a nehýbe se. **7. Zapojení LED osvětlení:** - Připojte napájecí kabel k adaptéru. - Zapojte do elektrické sítě. - Zkontrolujte, že všechna LED světla svítí správně.

UPOZORNĚNÍ: 1. Ujistěte se, že žádná ze žárovek není poškozená. 2. Dokud je řetěz LED v balení, nepřipojujte jej ke zdroji napájení. 3. Použití venku i v interiéru. 4. Nespojujte řetězy LED elektricky s jinými řetězy! 5. Žárovky v LED řetězu jsou nevyměnitelné! 6. Externí ohebný kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel nebo jiná část řetězu LED poškozena, je nutné řetěz LED zlikvidovat! 7. Při zapojování řetězu LED nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty. 8. Ujistěte se, že napájecí kabel nebo elektrické části nejsou mechanicky namáhány. Na řetěz LED nezavěšujte ani nepřipevňujte žádné předměty. 9. Výrobek není hračka, nepatří do rukou dětí. Proto jej nezapojujte do dětských pokojů. Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti řetězů LED. 10. Pokud řetěz LED nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení. 11. Výrobek je vyroben z recyklovatelného materiálu. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.

Pokud je napájecí kabel poškozen, je nutné výrobek vyřadit z provozu. Nepřipojujte řetěz k napájecímu zdroji, pokud je v obalu, který není uzpůsoben k předvádění. **UPOZORNĚNÍ! TENTO SVĚTELNÝ ŘETĚZ SE NESMÍ POUŽÍVAT BEZVŠECH TĚSNĚNÍ.** Tento řetězec nesmí být elektricky spojen s jiným řetězcem.

Poznámka! * Řetěz LED nepřipojujte ke zdroji napájení, dokud je v obalu. ***Varování:** Externí ohebný kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel nebo jiná část řetězu LED poškozena, je nutné řetěz LED zlikvidovat!

V výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale odděleně, protože může obsahovat složky nebezpečné pro životní prostředí nebo lidské zdraví. Chcete-li výrobek správně zlikvidovat, odneste jej na prodejní místo, kde bude přijat k likvidaci, nebo k prodejci, který prodává totožný výrobek s ohledem na jeho povahu a funkci. Výrobek můžete také odevzdat místní organizaci pro likvidaci elektronického odpadu. Chráníte tak životní prostředí, zdraví ostatních i své vlastní. Prodejce nebo místní organizace zabývající se likvidací elektronického odpadu vám zodpoví veškeré dotazy.

ZÁRUČNÍ LIST
Datum prodeje: .....
Datum vyskladnění: .....
Záruční podmínky: Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje nebo od data vyskladnění. Během záruční doby záruční servis bezplatně opraví všechny závady vzniklé v důsledku výrobní vady. Při požadavku na záruční opravu je třeba spolu s přístrojem předložit úplně a čitelně vyplněný záruční list. Při odeslání zařízení k opravě nese náklady na dopravu zákazník. Pečlivě uschovejte originální obal výrobku.
Záruka se nevztahuje na: 1. zařízení poškozené při přepravě a nesprávném skladování 2. závady způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou 3. závady způsobené opotřebením výrobku a materiálu 4. závady způsobené použitím zařízení k jinému účelu, než pro který je určeno 5. zařízení, které bylo podrobeno neodbornému zásahu nebo úpravě 6. nekompletnost výrobku, která mohla být zjištěna již při prodeji
Výrobce: Slovensko Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Země původu: PRC
Servisní záznamy:

HU Magyar

ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / FIGYELMEZTETÉSEK
ÖSSZESZERELÉS: Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza: - a kör alakú alap részeit (körszegmensek); - középső keresztmerevítést; - középső rudat (több részből áll); 1 x LED világítás csillaggal és fényágakkal; - műanyag kampókat / rögzítőket; - fém cövekeket a talajhoz rögzítéshez. **Összeszerelési lépések: 1. Az alap összeállítása:** - Helyezze az összes elemet sík felületre. - Kapcsolja össze az egyes szegmenseket kör alakba (pattintással vagy behelyezéssel). - Rögzítse a keresztmerevítést a kör közepére. - Ellenőrizze, hogy az alap stabil és szilárd. **2. A középső rúd felszerelése:** - Illessze össze a rúd részeit. - Helyezze a rudat az alap közepébe (a keresztmerevítés nyílásába). - Nyomja be, amíg szilárdan rögzül. - Ellenőrizze, hogy a rúd egyenesen áll. **3. A LED modul rögzítése (csillag + fények):** - Vegye a LED világítást csillaggal és fényágakkal. - Helyezze a csillagot a rúd tetejére. - Győződjön meg arról, hogy stabilan rögzítve van. **4. A fényágak elrendezése:** - Hagyja a LED szálakat szabadon lefelé lógni. - Egyenletesen ossza el őket a kör teljes kerületén. - Minden szálat finoman húzzon az alap felé. - Az alsó végeket műanyag kampókkal rögzítse a kör alaphoz. **5. A szerkezet kiegyenlítése:** - Ellenőrizze az ágak egyenletes eloszlását. - Finoman állítsa be a feszességet a szimmetria érdekében. - Ellenőrizze a teljes szerkezet stabilitását. **6. Rögzítés a talajhoz (külső használat esetén):** - Helyezze a fém cövekeket a kör alap nyílásaiba. - Szúrja a földbe. - Győződjön meg róla, hogy stabilan áll. **7. A LED világítás csatlakoztatása:** - Csatlakoztassa a tápkábelt az adapterhez. - Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. - Ellenőrizze, hogy minden LED megfelelően világít.

FIGYELMEZTETÉSEK: 1. Ellenőrizze azizzók épségét. 2. Becsomagolt állapotban ne csatlakoztassa a LED füzért áramforráshoz. 3. Kültéren és beltéren egyaránt használható. 4. Ne csatlakoztassa a LED füzéreket elektromosan más füzérekhez! 5. A LED füzér izzói nem cserélhetők! 6. A külső hajlékony kábel nem cserélhető. Ha a kábel vagy a LED füzér bármely része megsérül, a LED füzért ki kell vonni a használatból! 7. A LED füzér csatlakoztatásakor ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat. 8. Ellenőrizze, hogy a tápkábel vagy az elektromos alkatrészek nincsenek-e kitéve mechanikai terhelésnek. A LED füzérre ne akasszon és ne csatlakoztasson semmilyen tárgyakat. 9. A termék nem játék, nem való gyerekek kezébe. Ne használja gyerekszobában. Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a LED füzérek közelében. 10. Ha nem használja a LED füzért, csatlakoztassa le az áramforrásról. 11. A termék újrahasznosítható anyagból készült. Ne dobja a terméket a háztartási hulladékba.

A tápkábel sérülése esetén a terméket ki kell vonni a használatból. Ne csatlakoztassa a füzért az áramforráshoz, ha olyan tokban van, amely nem alkalmas bemutatásra. **FIGYELEM – A FÉNYFÜZÉRT CSAK AKKOR SZABAD HASZNÁLNI, HA AZÖSSZES TÖMÍTÉS A HELYÉN VAN!** Ne csatlakoztassa a fényfüzért elektromosan más fényfüzérhez.

Megjegyzés! * Becsomagolt állapotban ne csatlakoztassa a LED füzért áramforráshoz. ***Figyelmeztetés:** A külső hajlékony kábel nem cserélhető. Ha a kábel vagy a LED füzér bármely része megsérül, a LED füzért ki kell vonni a használatból!



A terméket ne dobja a háztartási hulladékba, gyűjtse elkülönítve, mert a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes alkatrészeket tartalmazhat. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében adja le a vásárlás helyén, ahol azt ingyenesen átveszik, vagy olyan kereskedőnél, aki a termék jellegét és funkcióját tekintve azonos termékeket értékesít. A terméket a helyi elektronikus hulladékokat ártalmatlanító szervezetnek is átadhatja. Ezzel nemcsak a környezetet, hanem saját és mások egészségét is védi. Az esetleges kérdésekkel forduljon kereskedőjéhez vagy az elektronikus hulladékot ártalmatlanító helyi szervezethez.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az eladás dátuma: .....

A kiszállítás dátuma: .....

Jótállási feltételek: Jelen termékre az eladás vagy a raktárból való kiszállítás napjától számított 24 hónap jótállási idő vonatkozik. A jótállási idő alatt a jótállási javítást végző szerviz díjmentesen megjavítja a gyártási hibából eredő valamennyi meghibásodást. A jótállási igény érvényesítéséhez a készülékkel együtt a teljesen és olvashatóan kitöltött jótállási jegyet is be kell nyújtani. A készülék javításra történő elküldése esetén a szállítási költséget a vevő viseli. Gondosan őrizze meg a termék eredeti csomagolását.

A jótállás nem vonatkozik az alábbiakra: 1. a készülék szállítás közbeni sérülésére és nem megfelelő tárolására 2. a nem megfelelő kezelésből vagy karbantartásból eredő meghibásodásokra 3. a termék és az anyag kopásából eredő meghibásodásokra 4. a készülék rendeltetésétől eltérő használatból eredő meghibásodásokra 5. a szakszerűtlen beavatkozás vagy módosítás következtében meghibásodott készülékre 6. a termék olyan hiányosságaira, amelyek már az eladáskor megállapíthatók voltak

Gyártó: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., 07301 Sobrance, Michalovská 87/1414., Szlovák Köztársaság Származási ország: PRC

Szervizbejegyzések:

HR Hrvatski

UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU / UPOZORENJA

MONTAŽA: Prije montaže provjerite sadrži li pakiranje: - dijelove kružne baze (segmenti kruga); - središnje križno ojačanje; - središnju šipku (sastoji se od više dijelova); 1 x LED osvjetljenje sa zvijezdom i svjetlosnim granama; - plastične kukice / držače; - metalne kolčiće za učvršćivanje u tlo. **Postupak montaže: 1. Sastavljanje baze:** - Rasporedite sve dijelove na ravnu površinu. - Spojite segmente u krug (klikom ili umetanjem). - U sredinu pričvrstite križno ojačanje. - Provjerite stabilnost baze. **2. Montaža središnje šipke:** - Spojite dijelove šipke. - Umetnite šipku u sredinu baze. - Pritisnite dok ne sjedne na mjesto. - Provjerite da stoji ravno. **3. Učvršćivanje LED modula:** - Postavite zvijezdu na vrh šipke. - Provjerite stabilnost. **4. Raspored svjetlosnih grana:** - Pustite LED niti da vise. - Ravnomjerno ih rasporedite. - Učvrstite krajeve kukicama. **5. Poravnanje konstrukcije:** - Provjerite raspored. - Podesite napetost. - Provjerite stabilnost. 6. Učvršćivanje u tlo: - Postavite kolčiće. - Učvrstite u zemlju. **7. Spajanje LED osvjetljenja:** - Spojite kabel i adapter. - Uključite u mrežu. - Provjerite rad.

UPOZORENJA: 1. Provjerite je li koja od žarulja oštećena. 2. Nemojte spajati na izvor električne energije dok se LED lanac nalazi u pakovanju. 3. Uporaba u eksterijeru i interijeru. 4. Nemojte LED lance električno spajati s drugim lancima! 5. Žarulje u LED lancu ne mogu se mijenjati! 6. Vanjski savitljivi kabel ne može se mijenjati. Ako se kabel ili bilo koji drugi dio LED lanca ošteti, LED lanac mora se baciti! 7. Nemojte koristiti oštre ili šiljaste predmete kad uključujete LED lanac. 8. Provjerite jesu li kabel za napajanje ili električni dijelovi mehanički oštećeni. Nemojte vješati ili dodavati nikakve predmete na LED lanac. 9. Proizvod nije igračka, nije za dječje ruke. Stoga ga nemojte stavljati u dječje sobe. Nemojte ostavljati djecu bez nadzora u blizini LED lanaca. 10. Ako ne koristite LED lanac, odspojite ga iz izvora električne energije. 11. Proizvod je proizveden od recikliranog materijala. Nemojte proizvod bacati u obični kućanski otpad.

U slučaju oštećenja kabla za napajanje, proizvod se ne smije koristiti. Nemojte spajati lanac na napajanje ako je u pakovanju koje nije prilagođeno za prezentaciju. **UPOZORENJE – OVAJ SVJETLOSNI LANAC NE SMIJE SE KORISTITI BEZ POSTAVLJANJA SVIH BRTVI.** Ovaj se lanac ne smije električno spajati s drugim lancima.

Napomena! * Nemojte spajati na izvor električne energije dok se LED lanac nalazi u pakovanju. ***Upozorenje:** Vanjski savitljivi kabel ne može se mijenjati. Ako se kabel ili bilo koji drugi dio LED lanca ošteti, LED lanac mora se baciti!



Proizvod nemojte bacati u obični kućanski otpad, posebno ga reciklirajte jer može sadržavati dijelove opasne za okoliš i zdravlje ljudi. U svrhu ispravnog recikliranja proizvoda predajte ga na mjesto prodaje gdje će ga besplatno primiti ili kod prodavatelja koji prodaje identični proizvod s obzirom na njegov izgled i funkciju. Proizvod možete predati i lokalnoj organizaciji koja se bavi recikliranjem električnog otpada. Time čuvate okoliš, zdravlje ostalih ljudi i svoje vlastito zdravlje. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se svom prodavatelju ili lokalnoj organizaciji koja se bavi recikliranjem električnog otpada.

JAMSTVENI LIST

Datum prodaje: .....

Datum otpreme:.....

Jamstveni uvjeti: Na ovaj se proizvod pruža jamstvo u trajanju od 24 mjeseca od dana prodaje, odnosno od dana otpreme. Tijekom trajanja jamstva jamstveni servis besplatno će izvršiti popravke svih nedostataka koji su nastali zbog pogreške u proizvodnji. Prilikom podnošenja zahtjeva za jamstveni popravak zajedno s uređajem mora biti priložen potpuno i čitko ispunjen jamstveni list. Kod slanja uređaja na popravak, troškove prijevoza podmiruje kupac. Originalno pakovanje proizvoda pažljivo spremite.

Jamstvo se ne odnosi na: 1. uređaj oštećen tijekom prijevoza i neispravnog skladištenja 2. oštećenja uzrokovana neispravnim rukovanjem ili održavanjem 3. oštećenja uzrokovana utjecajem trošenja proizvoda i materijala 4. oštećenja uzrokovana uporabom uređaja u drugačiju svrhu od one za koju je namijenjen 5. uređaj na kojem je izvršen nestručni zahvat ili izmjena 6. nekompletnost proizvoda koju je bilo moguće utvrditi još prilikom prodaje

Proizvođač: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Zemlja podrijetla: PRC

Bilješke o servisu:

RO Română

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ ȘI UTILIZARE / AVERTISMENTE

MONTAJ: Înainte de montaj verificați dacă pachetul conține: - părțile bazei circulare (segmente ale cercului); - suport central în cruce; - tijă centrală (formată din mai multe părți); 1 x iluminare LED cu stea și ramuri luminoase; - cârlige / suporturi din plastic; - țăruși metalici pentru fixare în sol. Procedura de montaj: **1. Asamblarea bazei:** - Așezați toate piesele pe o suprafață plană. - Îmbinați segmentele într-un cerc (prin clipsare sau introducere). - Fixați suportul în cruce în centrul cercului. - Verificați ca baza să fie solidă și stabilă. **2. Montarea tijei centrale:** - Îmbinați părțile tijei. - Introduceți tija în centrul bazei (în orificiul suportului în cruce). - Apăsați până se fixează ferm. - Verificați că tija stă dreaptă. **3. Fixarea modulului LED (stea + lumini):** - Luați iluminarea LED cu stea și ramuri luminoase. - Montați steaua în partea superioară a tijei. - Asigurați-vă că este fixată corect și stabil. **4. Dispunerea ramurilor luminoase:** - Lăsați toate firele LED să atârne liber în jos. - Distribuiți-le uniform pe întreaga circumferință a cercului. - Întindeți ușor fiecare fir spre bază. - Fixați capetele inferioare cu ajutorul cârligelor din plastic de baza circulară. **5. Alinierea structurii:** - Verificați distribuția uniformă a tuturor ramurilor. - Ajustați ușor tensionarea pentru a obține simetria. - Verificați stabilitatea întregii structuri. **6. Fixarea în sol (pentru utilizare în exterior):** - Introduceți țărușii metalici în orificiile bazei circulare. - Înfigeți-i în sol. - Asigurați-vă că structura este stabilă și nu se mișcă. **7. Conectarea iluminării LED:** - Conectați cablul de alimentare la adaptor. - Conectați la rețeaua electrică. - Verificați că toate LED-urile funcționează corect.

AVERTISMENTE: 1. Asigurați-vă, că niciunul dintre becuri nu este deteriorat. 2. Nu conectați la o sursă de alimentare în timp ce lanțul LED este în ambalaj. 3. Utilizați atât în exterior, cât și în interior. 4. Nu conectați electric lanțurile LED cu alte lanțuri! 5. Becurile din lanțul LED nu sunt înlocuibile! 6. Cablul flexibil extern nu poate fi înlocuit. Dacă cablul sau orice altă parte a lanțului LED este deteriorată, lanțul LED trebuie să fie aruncat! 7. Nu utilizați obiecte ascuțite sau cu vârf atunci când conectați lanțul LED. 8. Asigurați-vă că, cablul de alimentare sau piesele electrice nu sunt solicitate mecanic. Nu atârnați și nu atașați niciun obiect de lanțul LED. 9. Acest produs nu este o jucărie, nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor. Prin urmare, nu îl conectați în camerele copiilor. Nu lăsați copiii nesupravegheați în apropierea lanțurilor LED. 10. Dacă nu utilizați lanțul LED, deconectați-l de la sursa de alimentare cu energia electrică. 11. Produsul este fabricat din material reciclabil. Nu aruncați produsul în gunoiul menajer.

În cazul deteriorării cablului de alimentare, produsul trebuie să fie oprit din exploatare. Nu atașați lanțul la sursa de alimentare dacă acesta se află într-un ambalaj care nu este adaptat pentru demonstrație. **AVERTIZARE – ACEST LANȚ LUMINOS NU POATE FI UTILIZAT FĂRĂ MONTAREA TUTUROR GARNITURILOR.** Acest lanț nu trebuie să fie conectat electric la un alt lanț.

Notă! *Nu conectați lanțul de LED-uri la o sursă de alimentare cât timp acesta se află în ambalaj. ***Avertizare:** Cablul flexibil extern nu poate fi înlocuit. Dacă cablul sau orice altă parte a lanțului LED este deteriorată, lanțul LED trebuie să fie aruncat!



Nu aruncați produsul în deșeurile menajere obișnuite, separați-l separat, deoarece poate conține componente periculoase pentru mediu sau sănătatea umană. Pentru a elimina produsul în mod corespunzător, duceți-l la punctul de vânzare unde va fi acceptat pentru eliminare sau la un comerciant care vinde un produs identic în ceea ce privește natura și funcția sa. De asemenea, puteți da produsul unei organizații locale de eliminare a deșeurilor electronice. Prin acest lucru protejați mediul, sănătatea celorlalți și a dumneavoastră. Comerciantul dumneavoastră, sau organizația locală de eliminare a deșeurilor electronice vă pot răspunde la eventuale întrebări.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Data vânzării: .....

Data scoaterii din depozit: .....

Condiţii de garanţie: Pentru acest produs se acordă garanţie pe o perioadă de 24 de luni de la data vânzării, respectiv de la data scoaterii din depozit. În perioada de garanţie, service-ul de garanţie va repara gratuit toate defectele rezultate dintr-un defect de fabricaţie. În cazul punerii în aplicare a cererii pentru reparaţia în termen de garanţie trebuie să fie prezentat împreună cu aparatul şi certificatul de garanţie completat integral şi lizibil. La trimiterea aparatului la reparaţie, costurile de transport sunt suportate de către client. Păstraţi cu grijă ambalajul original al produsului.

Garanţia nu se aplică la: 1. dispozitivul deteriorat în timpul transportului şi depozitării necorespunzătoare 2. defectele cauzate de funcţionarea sau întreţinerea necorespunzătoare 3. defectele cauzate de uzura produsului şi a materialului 4. defectele cauzate de utilizarea dispozitivului în alt scop decât cel pentru care este destinat 5. dispozitivul care a fost supus unei intervenţii sau modificări neprofesionale 6. caracterul incomplet al produsului, care ar fi putut fi detectat încă din momentul vânzării

Producător: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414 Sobrance, 073 01 Ţara de origine: RPC

Consemnări service:

EN English

ASSEMBLY AND USE INSTRUCTIONS / WARNINGS

ASSEMBLY: Before assembly check that the package contains: - parts of the circular base (circle segments); - central cross support; - central pole (consists of several parts); 1 x LED lighting with star and light branches; - plastic hooks / holders; - metal pins for fixing into the ground. Assembly procedure: **1. Base assembly:** - Lay out all parts on a flat surface. - Connect the segments into a circle (by snapping or inserting). - Fix the cross support in the center of the circle. - Check that the base is firm and stable. **2. Central pole assembly:** - Connect the individual parts of the pole together. - Insert the pole into the center of the base (into the opening in the cross support). - Push it in until it fits firmly. - Check that the pole stands straight. **3. Fixing the LED module (star + lights):** - Take the LED lighting with star and light branches. - Place the star on top of the central pole. - Make sure it is properly fixed and stable. **4. Arrangement of light branches:** - Let all LED strands hang freely downwards. - Gradually distribute them evenly around the entire circumference of the circle. - Gently stretch each strand towards the base. - Attach the lower ends using plastic hooks to the circular base. **5. Alignment of the structure:** - Check the even distribution of all branches. - Slightly adjust the tension so that the tree is symmetrical. - Check the stability of the entire structure. **6. Fixing into the ground (for outdoor use):** - Insert the metal pins into the holes in the circular base. - Push them into the ground. - Make sure the structure stands firmly and does not move. **7. Connecting the LED lighting:** - Connect the power cable to the adapter. - Plug into the electrical mains. - Check that all LED lights are working properly.

WARNINGS: 1. Make sure that no bulb is damaged! 2. Do not connect to the mains while the lighting chain is inside the packing! 3. For outdoor and indoor use! 4. Never connect the lighting chain electrically to other lighting chains! 5. The bulbs of this lighting chain are not replaceable. 6. The external fixed flexible supply cord cannot be replaced. If the supply cord, the mains plug or any other part of the lighting chain is damaged, the lighting chain must be discarded. 7. Do not use sharp or pointed objects for installing the lighting chain. 8. Make sure that the supply cord or the inner wiring is not subject to mechanical stress. Do not hang or mount any objects to the lighting chain. 9. This lighting chain is not a toy. Do not install it in a children's room. Take care that children are not unsupervised in the near of the lighting chain. 10. If the lighting chain is not in use, disconnect it from the mains. 11.This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted Municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

If the power cord is damaged, the product must be put out of use / operation. Do not connect the lighting chain to the power supply string, if it's not in packaging adapted for its operation. **WARNING - THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT INSTALLATION OF ALL SEALS.** This lighting chain must not be electrically connected with another lighting chain.

Note ! *Do not connect the chain to the supply while it is in the packing! ***Warning:** The external fixed flexible supply cord cannot be replaced. If the supply cord, the mains plug or any other part of the lighting chain is damaged, the lighting chain must be discarded.



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Use or waste equipment may be dropped of free or charge at the point of sale, or at any distributor which sales equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electric waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

WARRANTY LETTER

Date of Sale: .....

Date of Removal: .....

Warranty Terms and Conditions: This product is warranted for 24 months from the date of sale or from the date of removal. During the warranty period, warranty service will repair any defects caused by manufacturing defects free of charge. When requesting a warranty repair, a fully and legibly completed warranty card must be submitted with the instrument. When sending the instrument for repair, the customer is responsible for the shipping costs. Please keep the original product packaging carefully.

The warranty does not cover: 1. the device damaged during transport and improper storage 2. malfunctions caused by improper operation or maintenance 3. malfunctions caused by wear and tear of the product and material 4. malfunctions caused by the use of the device for a purpose other than that for which it is intended 5. the device that has been subjected to unprofessional intervention or modification 6. incompleteness of the product, which could have been detected already at the time of sale

Manufacturer: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Country of origin: PRC

Service records:

DE Deutsch

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG / WARNHINWEISE

MONTAGE: Vor der Montage prüfen Sie, ob die Verpackung enthält: - Teile der runden Basis (Segmente des Kreises); - zentrale Kreuzverstärkung; - Mittelstange (besteht aus mehreren Teilen); 1 x LED-Beleuchtung mit Stern und Lichtzweigen; - Kunststoffhaken / Halterungen; - Metallstifte zur Befestigung im Boden. Montageschritte: **1. Zusammenbau der Basis:** - Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. - Verbinden Sie die einzelnen Segmente zu einem Kreis (durch Einrasten oder Einstecken). - Befestigen Sie die Kreuzverstärkung in der Mitte des Kreises. - Überprüfen Sie, dass die Basis fest und stabil ist. **2. Montage der Mittelstange:** - Verbinden Sie die einzelnen Teile der Stange miteinander. - Setzen Sie die Stange in die Mitte der Basis ein (in die Öffnung der Kreuzverstärkung). - Drücken Sie sie hinein, bis sie fest sitzt. - Überprüfen Sie, dass die Stange gerade steht. **3. Befestigung des LED-Moduls (Stern + Lichter):** - Nehmen Sie die LED-Beleuchtung mit Stern und Lichtzweigen. - Setzen Sie den Stern auf die Spitze der Mittelstange. - Vergewissern Sie sich, dass er korrekt befestigt und stabil ist. **4. Anordnung der Lichtzweige:** - Lassen Sie alle LED-Stränge frei nach unten hängen. - Verteilen Sie sie gleichmäßig über den gesamten Umfang des Kreises. - Ziehen Sie jeden Strang leicht in Richtung Basis. - Befestigen Sie die unteren Enden mit Kunststoffhaken an der runden Basis. **5. Ausrichtung der Konstruktion:** - Überprüfen Sie die gleichmäßige Verteilung aller Zweige. - Passen Sie die Spannung leicht an, damit der Baum symmetrisch ist. - Überprüfen Sie die Stabilität der gesamten Konstruktion. **6. Befestigung im Boden (bei Verwendung im Freien):** - Setzen Sie die Metallstifte in die Öffnungen der runden Basis ein. - Stecken Sie sie in den Boden. - Vergewissern Sie sich, dass die Konstruktion fest steht und sich nicht bewegt. **7. Anschluss der LED-Beleuchtung:** - Schließen Sie das Netzkabel an den Adapter an. - Stecken Sie es in die Steckdose. - Überprüfen Sie, dass alle LED-Lichter korrekt leuchten.

WARNHINWEISE: 1.Stellen Sie sicher, dass keine Glühlampe beschädigt ist! 2. Schließen Sie die Lichterkette nicht an das Stromnetz an, solange sie sich in der Verpackung befindet! 3. Für den Innen- und Außenbereich geeignet! 4. Verbinden Sie die Lichterkette niemals elektrisch mit anderen Lichterketten! 5. Die Lampen dieser Lichterkette sind nicht austauschbar. 6. Das externe fest angeschlossene flexible Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder ein anderer Teil der Lichterkette beschädigt ist, muss die Lichterkette entsorgt werden. 7. Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände zur Installation der Lichterkette. 8. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder die interne Verdrahtung keiner mechanischen Belastung ausgesetzt ist. Hängen oder befestigen Sie keine Gegenstände an der Lichterkette. 9. Diese Lichterkette ist kein Spielzeug. Installieren Sie sie nicht in einem Kinderzimmer. Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Lichterkette aufhalten. 10. Wenn die Lichterkette nicht verwendet wird, trennen Sie sie vom Stromnetz. 11. Dieses Produkt enthält recycelbare Materialien. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde, um die nächstgelegene Sammelstelle zu erfahren.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss das Produkt außer Betrieb genommen werden. Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, wenn sie sich nicht in einer für den Betrieb geeigneten Verpackung befindet. **WARNUNG – DIESE LICHTERKETTE DARF NICHT OHNE INSTALLATION ALLER DICHTUNGEN VERWENDET WERDEN.** Diese Lichterkette darf nicht elektrisch mit einer anderen Lichterkette verbunden werden.

Hinweis! *Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, solange sie sich in der Verpackung befindet! *Warnung: Das externe fest angeschlossene flexible Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder ein anderer Teil der Lichterkette beschädigt ist, muss die Lichterkette entsorgt werden.



Altgeräte dürfen nicht getrennt gesammelt oder mit dem Hausmüll entsorgt werden, da sie Bestandteile enthalten können, die für Umwelt oder Gesundheit gefährlich sind. Altgeräte können kostenlos an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler abgegeben werden, der Geräte gleicher Art und Funktion verkauft. Entsorgen Sie das Produkt bei einer Sammelstelle für Elektroschrott. Dadurch schützen Sie die Umwelt sowie die Gesundheit anderer und Ihre eigene. Bei Fragen wenden Sie sich an die örtliche Abfallentsorgungsorganisation. Wir übernehmen die dem Hersteller entsprechenden Pflichten gemäß den geltenden Vorschriften und tragen die daraus entstehenden Kosten.

GARANTIESCHEIN

Verkaufsdatum: .....

Ausgabedatum; : .....

Garantiebedingungen: Für dieses Produkt wird eine Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum bzw. ab dem Ausgabedatum gewährt. Während der Garantiezeit führt der Garantieservice Reparaturen aller Mängel, die infolge eines Herstellungsfehlers entstanden sind, kostenlos durch. Bei Geltendmachung eines Anspruchs auf Garantierreparatur muss zusammen mit dem Gerät ein vollständig und leserlich ausgefüllter Garantieschein vorgelegt werden. Beim Einsenden des Geräts zur Reparatur trägt der Kunde die Transportkosten. Bewahren Sie die Originalverpackung des Produkts sorgfältig auf.

Die Garantie gilt nicht für: 1. Gerät, das während des Transports oder durch unsachgemäße Lagerung beschädigt wurde 2. Störungen, die durch unsachgemäße Bedienung oder Wartung verursacht wurden 3. Störungen, die durch Abnutzung des Produkts und Materials verursacht wurden 4. Störungen, die durch die Verwendung des Geräts für einen anderen als den vorgesehenen Zweck verursacht wurden 5. Gerät, an dem ein unsachgemäßer Eingriff oder eine Änderung vorgenommen wurde 6. Unvollständigkeit des Produkts, die bereits beim Verkauf festgestellt werden konnte

Hersteller: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Ursprungsland: PRC

Serviceaufzeichnungen:

SI Slovenski

NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO / OPOZORILA

MONTAŽA: Pred montažo preverite, ali paket vsebuje: - dele krožne osnove (segmenti kroga); - sredinsko križno oporo; - sredinsko palico (sestavljeno iz več delov); 1 x LED osvetlitev z zvezdo in svetlobnimi vejami; - plastične kaveljčke / držala; - kovinske zatiče za pritrditev v tla. Postopek montaže: **1. Sestavljanje osnove:** - Vse dele razporedite na ravno površino. - Povežite posamezne segmente v krog (z zaskočitvijo ali vstavljanjem). - V sredino kroga pritrdite križno oporo. - Preverite, da je osnova trdna in stabilna. **2. Montaža sredinske palice:** - Povežite posamezne dele palice. - Palico vstavite v sredino osnove (v odprtino križne opore). - Potisnite jo, dokler se trdno ne pritrdi. - Preverite, da palica stoji ravno. **3. Pritrditev LED modula (zvezda + luči):** - Vzemite LED osvetlitev z zvezdo in svetlobnimi vejami. - Namestite zvezdo na vrh sredinske palice. - Prepričajte se, da je pravilno pritrjena in stabilna. **4. Razporeditev svetlobnih vej:** - Pustite, da vsi LED prameni prosto visijo navzdol. - Postopoma jih enakomerno razporedite po celotnem obodu kroga. - Vsak pramen nežno napnite proti osnovi. - Spodnje konce pritrdite s plastičnimi kaveljčki na krožno osnovo. **5. Poravnava konstrukcije:** - Preverite enakomerno razporeditev vseh vej. - Rahlo prilagodite napetost, da bo drevo simetrično. - Preverite stabilnost celotne konstrukcije. **6. Pritrditev v tla (za zunanjo uporabo):** - Kovinske zatiče vstavite v odprtine krožne osnove. - Zabodite jih v tla. - Prepričajte se, da konstrukcija trdno stoji in se ne premika. **7. Priklop LED osvetlitve:** - Priključite napajalni kabel na adapter. - Priključite v električno omrežje. - Preverite, da vse LED luči pravilno svetijo.

OPOZORILA: 1. Prepričajte se, da nobena žarnica ni poškodovana! 2. Verige ne priključujte na električno omrežje, dokler je v embalaži! 3. Za notranjo in zunanjo uporabo! 4. Verige nikoli električno ne povezujte z drugimi verigami! 5. Žarnice v tej verigi niso zamenljive. 6. Zunanjega fiksnega gibljivega napajalnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je napajalni kabel, omrežni vtič ali kateri koli drug del verige poškodovan, je treba verigo zavreči. 7. Za namestitev verige ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov. 8. Prepričajte se, da napajalni kabel ali notranje ožičenje ni izpostavljeno mehanskim obremenitvam. Na verigo ne obešajte ali nameščajte nobenih predmetov. 9. Ta veriga ni igrača. Ne nameščajte je v otroški sobi. Poskrbite, da otroci niso brez nadzora v bližini verige. 10. Če verige ne uporabljate, jo odklopite iz električnega omrežja. 11. Ta izdelek vsebuje materiale, ki jih je mogoče reciklirati. Izdelka ne odlagajte kot nesortiran komunalni odpadek. Obrnite se na lokalno občino za najbližje zbirno mesto.

Če je napajalni kabel poškodovan, je treba izdelek izločiti iz uporabe. Verige ne priključujte na napajalni niz, če ni v embalaži, prilagojeni za njeno delovanje. **OPOZORILO – TE VERIGE NI DOVOLJENO UPORABLJATI BREZ NAMESTITVE VSEH TESNIL.** Te verige ni dovoljeno električno povezati z drugo verigo.

Opomba! *Verige ne priključujte na napajanje, dokler je v embalaži! *Opozorilo: Zunanjega fiksnega gibljivega napajalnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je napajalni kabel, omrežni vtič ali kateri koli drug del verige poškodovan, je treba verigo zavreči.



Odpadne opreme ne smete zbirati ločeno ali odlagati med gospodinjske odpadke, saj lahko vsebuje sestavne dele, nevarne za okolje ali zdravje. Odpadno opremo lahko brezplačno oddate na prodajnem mestu ali pri katerem koli distributerju, ki prodaja opremo enake narave in funkcije. Izdelek oddajte na zbirnem mestu za elektronske odpadke. S tem boste zaščitili okolje ter zdravje drugih in sebe. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalno organizacijo za ravnanje z odpadki. Izvajali bomo naloge, ki pripadajo proizvajalcu v skladu z veljavnimi predpisi, in nosili vse s tem povezane stroške.

GARANCIJSKI LIST

Datum prodaje: .....

Datum izdaje: .....

Garancijski pogoji: Za ta izdelek velja garancija 24 mesecev od datuma prodaje oziroma od datuma izdaje. V garancijskem obdobju bo garancijski servis brezplačno odpravil vse napake, ki so posledica proizvodnih napak. Ob uveljavljanju garancijskega popravila mora biti skupaj znapravo predložen popolnoma in čitljivo izpolnjen garancijski list. Ob pošiljanju naprave v popravilo stroške prevoza krije stranka. Originalno embalažo izdelka skrbno shranite.

Garancija ne velja za: 1. napravo, poškodovano med prevozom ali zaradi nepravilnega skladiščenja 2. okvare, povzročene zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja 3. okvare, povzročene zaradi obrabe izdelka in materiala 4. okvare, povzročene zaradi uporabe naprave za drug namen, kot je predviden 5. napravo, na kateri je bil opravljen nestrokoven poseg ali sprememba 6. nepopolnost izdelka, ki jo je bilo mogoče ugotoviti že ob prodaji

Proizvajalec Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Država izvora: PRC

Servisni zapisi: